

Схема подключения турбонасадки к энергонезависимым котлам, не оснащенным датчиком перегрева с автоматикой 820 NOVA SIT



1. Провод №6 отсоединить от разъема №9
2. Провод №6 соединить с проводом 4
3. Провод №7 отсоединить от разъема №10
4. Провод №7 соединить с проводом 3
5. Провод 1 подключить к разъему №9
6. Провод 2 подключить к разъему №10
7. Провод №8 (комплект турбонасадки) соединить с контактом №11 (заземление котла)
8. Провод 5 соединить с проводом №8 (заземление)

